Richell
for babies

4603

リッチェル
新生児から使えるおまる
プチポッティ

〈取扱説明書〉

★ お買い上げありがとうございます ★

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

この製品をご使用いただく際は、必ず保護者の方が付き添ってください。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠注意　…取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

⚠注意(ちゅうい)

［思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。］

- **必ず保護者の方が付き添ってください。転倒しケガをするおそれがあります。**
- おまるの用途以外での使用はしないでください。
- **屋外・階段付近・段差のある所、また浴室などの濡れて滑りやすい場所での使用はしないでください。転倒しケガをするおそれがあります。**
- 火気のそばでの使用および放置は絶対にしないでください。万一、転倒したときなど、ヤケド・ケガなどの危険があり、また火災の原因になります。
- ポットをぶつけたり、落としたりしないでください。破損するおそれがあります。

ご使用の前にポットに便座シートを貼り付けてください。



① 便座シート吸着面のフィルムをはがしてください。



② 便座シートをポットに貼り付けてください。

1 使用方法

❶ ポットおまるとしてご使用の場合（0カ月～7カ月頃）

はじめに

- お子様の首がすわっていない、おすわりができない頃の使用になりますので親がお子様のことをしっかり支えてあげてください。
- 排泄の間隔や排泄したいときの表情やしぐさをうかがってみましょう。そのうえで、タイミングを見ておむつを外しておまるをあててみましょう。

- **首がすわっていない頃**

お子様の首を支え、もう一方の手でポットの握り部を持って、横抱きのスタイルでポットをお子様のおしりの下に置きます。

ポイント

- イラストのように親があぐらをかいて座るとおしりの下に置いたポットが安定します。

● **ある程度、首や腰がしっかりしてきた頃**
両方の手でポットのへりを持ったまま、両足の間に置き、前抱きのスタイルでポットの上にお子様を座らせます。

ポイント

● イラストのように親が体を密着させて支えてあげます。

うまくできないときには

● はじめのうちは排泄のタイミングが分からなかったり、うまくできないこともあります。だからといってあせりは禁物です。「あせらず、マイペース」が基本です。
● ポットおまるでうまく排泄ができないときや、お子様が嫌がるようなときは、無理に進めず、いったん使用をお控えください。おすわりができるようになってからイス型おまるでチャレンジしてください。

❷ イス型おまるとしてご使用の場合（7カ月～24カ月頃）



● **ポットと本体を組み合わせてください。**
● **取り外す場合は、ポットの握り部を持ち、手前に傾けながら持ち上げると取り外しやすいです。**
（お子様の指や足をはさみにくいよう設計されています。）

⚠注意

● ポットは汚れが付きにくい陶器調の樹脂を使用しております。ぶつけたり、落としたりすると破損のおそれがありますので注意してください。

〔排泄物の処理の方法〕

使用前にトイレットペーパーをポットの中に敷いておくと排泄物の処理が簡単です。

2 お手入れ方法

〔本体、ポットの洗い方〕

● 汚れた場合は、ぬるま湯か薄めた中性洗剤で洗い、直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。
● クレゾールは使用しないでください。変色・変質の原因になります。

〔便座シートの洗い方〕

● 便座シート洗濯時は、つぎのことを守ってください。

	液温は30℃を限度とし、洗濯機の 弱水流または弱い手洗いをしてください。
	漂白剤は使用しないでください。
	アイロンは使用しないでください。
	洗った後は、風通しのよいところで陰干ししてください。

⚠注意

- 清潔に使用していただくためにも、こまめに洗濯してください。
- 固形石けんを使用する場合は、すすぎをしっかりとしてください。石けん成分が残ると滑りやすくなります。
- 除菌クリーナーを使用したときは、いったん水ぶきしてから使用してください。吸着面の劣化のおそれがあります。
- 洗濯時に柔軟剤は使用しないでください。
- 乾燥は十分行ってください。タンブル乾燥は避けてください。
- ご使用状況にもよりますが、洗濯約50回くらいで吸着力が弱まってきます。交換時期ですので、市販の便座シートへの買い換えをお勧めします。
- 寒くなると（5℃以下）吸着が弱くなる場合があります。そのときは暖めて使用してください。
- 裏面が座面に付着したときは、ぬるま湯を雑巾に浸してふき取ってください。

3 仕　様

製品サイズ(cm)	部品名・部材名		材　　質	耐熱温度
イス型おまる時 W26×D31×H24 ポットおまる時 W19×D24.5×H12.7	本体・フタ		ポリプロピレン	100℃
	ポット		ポリブチレンテレフタレート	100℃
	ゴム脚		エラストマー	80℃
	便座シート	（表面）	ポリエステル100%	80℃
		（裏面）	アクリル樹脂	

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間:9:00～17:00（土日、祝祭日を除く）

http://www.richell.co.jp/

MADE IN CHINA

1211